





浙江艾罗网络能源技术股份有限公司

地址:浙江省杭州市桐庐县城南街道石珠路278号 售后邮箱:Service.cn@solaxpower.com



X3-MIC G2

5 kW / 8 kW / 10 kW / 12 kW / 15 kW

用户手册

www.solaxpower.cn

版本4.0



版权所有 © 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司

修订记录

修订记录说明了每个版本的文档的变更情况。最新版本的文档 包含以前所有版本的更新内容。

版本04 (2024.07.12)

• 5.3安装注意事项 (调整图文描述), 增加封面二维码

版本03 (2024.03.18)

• 5安装、6逆变器接线(修改PV连接相关内容)

版本02 (2024.01.09)

- 2.4 符号解释(修改逆变器指示灯解释,删除UKNI、ROHS、 UKCA)
- 5安装、6逆变器接线 (修改安装及接线部分的图文表述)

版本01 (2022.07.20)

- 2.4 符号解释 (修改TUV图标)
- 4.2 交流输出 (更新参数值)
- 4.3 效率、安全和保护(更新参数值,增加选配项)
- 5.2 装箱清单 (调整图片及描述)
- 新增6逆变器接线(调整文档结构,增加Datahub并机功能、充电桩功能说明)
- 7.3 LCD 功能显示及操作方法 (修改图示及描述,增加新增 设置项描述)
- 8.1 故障处理 (增加机型错误故障描述)

版本00 (2022.01.24)

首次发行

目录

1 手	册说明	03
1.1	话用机型	
1.2		
1.3	安全标识说明	
	2(1):0000	
2 安全	≧	04
2.1		04
2.2	安全说明	
2.3	接地和漏电流	
2.4	符号解释	09
3 介约	刀 口	
3.1	基本特征	11
3.2	逆变器接口	12
3.3	尺寸	13
∧ ++-		1.4
4 技7	下	
4.1	直流输入	
4.2	交流输出	
4.3	效率、安全和保护	
4.4	基本参数	15
5 安복	±	16
51	&	16
5.1	运运运制员不	16
53	安装注音事顶	18
5.4	安装步骤	
6 逆到	变器接线	
6.1	PV连接	
6.2	电网连接	27
6.3	接地连接	
6.4	通信连接	
6.4	4.1 监控模块 (选配)	

6.4.2 RS4	485/电表连接	
6.4.2.1	电表连接(洗配)	
6.4.2.2	并机功能	
6.4.2.3	充电桩功能	
6.4.3 升组	及	41
6.5 逆变器	运行	

7	操	作方法	
	7.1	控制面板	44
	7.2	LCD显示	45
	7.3	LCD功能显示及操作方法	

8	故	<u> </u>	60
-	8.1	故障处理	60
	8.2	日常维护	63

9 拆隙	余	64	ł
9.1	拆除逆变器	64	
9.2	包装		
9.3	存放和运输	64	
9.4	报废处理	64	
10 免	责声明	65	>

*质保登记卡

1 手册说明

1.1 适用机型

本手册是X3-MIC G2系列逆变器的重要附件, 描述了下述逆变器机型的组装、安装、运行、维修以及故障排查。操作之前请仔细阅读, 并妥善保存。

X3-MIC-5K-G2	X3-MIC-8K-G2
X3-MIC-10K-G2	X3-MIC-12K-G2
X3-MIC	-15K-G2

注: "X3"表示三相; "MIC"表示产品系列名称; "K"表示千瓦; "G2"表示该产品是系列产品的第二代。上述机型均为双路MPPT, 带 直流开关和LCD屏幕。

请妥善保管此手册,以便随时取阅。

1.2 目标群体

此逆变器的安装必须由专业的工程师按要求进行。

1.3 安全标识说明

本手册中所描述的安全标识说明如下:





言口: 表示中度危险情况,若不能避免,可能引起人身安全隐 患甚至死亡。



表示轻度危险情况,若不能避免,会引起轻微或中等的人身安全损伤。



· 提不! 提供更为便捷有效的产品使用提示。

2 安全

2.1 适用范围

如下图所示, X3-MIC G2系列逆变器是一款将光伏组件发出的直流 电转换成交流电并输送到电网的光伏产品。



▶ PV系统的浪涌保护设备 (SPD)



直接或者间接的雷击都会引起故障。浪涌是大部分装置被雷击 损坏的主要原因,尤其是在长距离的线缆供电的偏远山区。浪涌电 压在光伏输入端或交流输出端都可能会发生。

在具体安装时需首先咨询相关的浪涌保护专业人员。使用合适 的外部防雷装置,可以相应地降低直接雷击的影响,该防雷设备可 以将浪涌电流释放到大地。

在离安装有外部防雷装置的建筑有一定距离的情况下,为了保 护逆变器免受过大应力和机械损伤,逆变器也应该安装外部防雷设 备。

为了保护直流系统,逆变器的直流线缆和组件之间,位于逆变器和光伏发电设备之间应该装有2级的浪涌保护设备。

为了保护交流系统,2级的浪涌保护设备应该安装在交流输出端,位于逆变器和电网之间的位置。具体安装应符合EN61632-1的标准。

所有直流线缆应该尽可能地短距离安装,同一路输入的正负线 缆应该捆扎在一起以避免在系统中引起回路。关于最短距离安装和 捆扎的要求也包含辅助的接地和屏蔽接地导线。

火花隙装置不适合用于直流回路,因其一旦导电,在两端电压 未超过30 V的情况下不会断开。

▶ 防孤岛效应

孤岛效应是指当电网失压时,光伏系统保持对失压电网中的某一部分线路继续供电的状态。这对电网输电线上的维修人员和电网自身都很危险。X3-MIC G2系列逆变器采用主动频率偏移法防止孤岛效应。

2.2 安全说明



小心!
 外壳零部件高温,小心烫伤!
 ● 运行时机箱的上盖和机身温度会很高。
 ● 运行时不要触摸逆变器的金属部分。









警告!
 · 设备运行时不要操作逆变器。



- 使用逆变器前请仔细阅读本部分内容,请妥善保管用户手册。
- 推荐使用艾罗能源所出售和推荐的配件,否则可能会导致火灾、电击或人员伤亡。
- 确保布线环境良好,并且保证电缆规格要符合要求。不能使用损毁的 或者不合格的电线。
- 请勿拆卸逆变器。它不包含用户可维修的部件。关于获取服务的说明 请参阅质保卡。试图自行维修逆变器可能导致触电或起火的风险,并 使您的保修权利失效。
- 远离易燃、易爆物品,以免发生火灾。
- 安装地点应远离潮湿环境,远离腐蚀性物质。
- 专业维修人员安装和操作设备时必须使用绝缘工具。
- PV 组件应满足 IEC 61730 A级要求。
- 禁止触摸光伏连接设备的正极或负极。严禁同时触摸正负极。
- 设备里包含一些在市电与光伏组件都断开之后仍带有潜在致命电压的 电容器。



- 电容器里所存储的能量会带来电击风险,在接通电源时切勿操作太 阳能逆变器的连接器、市电电缆、PV电缆或者PV发电板。
- 关掉PV电源和市电后,请等待5分钟供中间电路电容器充分放电,再 断开直流输入和电源连接器。
- 使用万用表(阻抗至少是1 Mohm)测量正负极之间的电压,以确保 设备在内部设备开始运转前放电到安全电压以下(35 VDC)。

安全

2.3 接地和漏电流

逆变器内部有集成的漏电流保护器(RCD)。在低压电网中安装漏电流保护器,是防止人身触电、电气火灾及电气设备损坏的一种有效的防护措施。漏电流保护器可以检测穿过互感器的导线的总电流,当电流矢量和不为零时,判断有漏电流产生,若漏电流达到设定阈值(240 mA),逆变器将断开回路(或报警),起到保护作用。



- 接地连接错误会引起设备故障,引起电磁干扰,造成人身伤害甚至死亡。
- 确保接地导体的尺寸符合安全规范。
- 请勿连接串联设备的接地端,以防多点接地。

2.4 符号解释

本节解释所有出现在逆变器和标签上的符号。

• 逆变器上的符号

符号	说明
	工作状态指示灯
!	故障指示灯

• 标签上的符号

符号	说明
	CQC 标志 表示该逆变器符合CQC要求。
CE	CE 标志 表示该逆变器符合CE要求。
	RCM 标志
TOWNstation CONTRACTOR CONTRACTON	TUV 认证
	小心烫伤! 逆变器在运行时会发热,避免在逆变器运行时接触逆变器。
4	高压危险! 逆变器的高电压会危及生命!
	危险! 小心电击!
	请查阅说明文档。
X	不得作为普通垃圾弃置,须经过专门回收处理。

	在断开电网和光伏组件连接前,请勿触碰逆变器带电部件。
A C.	高压危险! 断开电源后需等待5分钟确保机器完全放电。

3 介绍

3.1 基本特征

感谢您从本公司购买X3-MIC G2系列逆变器。X3-MIC G2系列逆变器具有技术精湛、可靠度高和操作方便等特点。

- 先进的DSP控制技术
- 采用最新的高效功率元件
- 最优的MPPT技术
 - 两路独立的MPPT追踪
 - 更宽的MPPT输入范围
- 先进的防孤岛保护
- IP66防护等级
- 无变压器设计,最大效率达98.3%
- THDi<3%
- 高安全性与高可靠性
- 带有软件和硬件的双重保护设计
- 输出控制
- 功率因数校准
- 友好的人机界面
 - LED 状态指示
 - LCD 显示技术数据,通过按键进行人机交互
 - 电脑远程监控
 - 通过USB接口进行远程升级和更新
 - 外置 WiFi/LAN/4G模块(选配)
 - 节约能源

3.2 逆变器接口



序号	描述
А	直流开关
В	PV1端口
С	PV2端口
D	DONGLE端口,适用监控模块 (WiFi/LAN/4G 选配)
E	RS485接口
F	交流输出端口

说明: Pocket WiFi/LAN/4G 共用D端口。



3.3 尺寸 ▶ 尺寸



※ X3-MIC G2 尺寸(5 kW): 342 mm*434 mm*144.5 mm X3-MIC G2 尺寸(8 kW, 10 kW, 12 kW, 15 kW): 342 mm*434 mm*156 mm

4 技术参数 4.1 直流输入

型号	X3-MIC-5K-G2	X3-MIC-8K-G2	X3-MIC-10K-G2	X3-MIC-12K-G2	X3-MIC-15K-G2
最大直流输入功率[W]	10000	16000	20000	24000	30000
最大直流输入电压[d.c. V]	1000	1000	1000	1000	1000
额定输入电压[d.c. V]	640	640	640	640	640
MPPT电压范围[d.c. V]	120-980	120-980	120-980	120-980	120-980
MPPT满载电压范围[d.c. V]	210-800	315-800	395-800	315-800	395-800
最大输入电流[d.c. A]	16/16	16/16	16/16	32/16	32/16
最大短路电流[d.c. A]	20/20	20/20	20/20	40/20	40/20
启动电压[d.c. V]	150	150	150	150	150
MPPT路数	2	2	2	2	2
每路MPPT组串数	1/1	1/1	1/1	2/1	2/1
每路MPPT最大直流 输入功率[W]*	5000	8000	8000	PV1: 12000 PV2: 8000	PV1: 12000 PV2: 8000
直流开关			标配		

*"每路MPPT最大直流输入功率"指仅使用其中一路MPPT时的最大PV输入功率。

4.2 交流输出

型号	X3-MIC-5K-G2	X3-MIC-8K-G2	X3-MIC-10K-G2	X3-MIC-12K-G2	X3-MIC-15K-G2	
额定交流输出视在功率[VA]	5000	8000	10000	12000	15000	
最大交流输出视在功率[VA]	5500	8800	11000	13200	15000	
额定交流输出电压[a.c. V]		3~	/N/PE, 220/380			
额定交流输出频率[Hz]			50 (±5Hz)			
额定交流输出电流[a.c. A]	7.6	12.2	15.2	18.2	22.7	
最大交流输出电流[a.c. A]	8.0	12.8	16.0	19.1	22.7	
浪涌电流[a.c. A]	27					
最大总谐波失真	<3%					
功率因数可调范围	0.8 超前-0.8 滞后					
最大输出故障电流[a.c. A]	44					
最大输出过电流保护[a.c. A]	39					
交流侧短路电流[a.c. A]	40					

4.3 效率、安全和保护

型号	X3-MIC-5K-G2	X3-MIC-8K-G2	X3-MIC-10K-G2	X3-MIC-12K-G2	X3-MIC-15K-G2
MPPT效率			99.90%		
中国效率			97.80%		
最大效率			98.30%		
安全与保护					
过压/欠压保护			支持		
直流绝缘阻抗保护			支持		
市电监测			支持		
直流注入监测			支持		
防逆流监测			支持		
漏电流监测			支持		
防孤岛保护			支持		
过温保护			支持		
浪涌保护			支持		
防拉弧保护			选配		
交流辅助电源			选配		

4.4 常规参数

型号	X3-MIC-5K-G2	X3-MIC-8K-G2	X3-MIC-10K-G2	X3-MIC-12K-G2	X3-MIC-15K-G2	
外形尺寸(W/H/D)[mm]	342*434*144.5		342*43	4*156		
包装尺寸(W/H/D)[mm]			433*515*247			
净重[kg]	15.5	17.0	17.0	18.0	18.0	
安装方式			壁挂式			
工作温度范围[℃]			-30~+60			
存储温度[℃]		-30~+60				
存储/运行相对湿度		0%~100%				
最高工作海拔[m]	4000					
IP防护等级	IP66					
隔离类型	非隔离式					
保护等级	Ι					
夜间损耗	<3 W					
过压类别	III(交流侧), II(直流侧)					
污染等级	II(内部), III(外部)					
冷却方式	自然散热 风扇散热					
噪音等级[dB]	<30	<	45	<	50	
逆变器拓扑结构	无变压器型					
通信接口	USB, RS485, DRM, 选配:WiFi/LAN/4G 模块					

5 安装

5.1 检查运输损坏

确保逆变器在运输过程中完好无损。若有一些可见的损坏,如裂纹,请立即联系经销商。

5.2 装箱清单

打开包装,根据以下清单检查相关物品材料和附件是否完整。



序号	描述	数量
/	逆变器	1
А	膨胀管	3
В	自攻螺钉	3
С	垫片	3
D	接地端子	1
Е	AC连接器	1
F	内六角扳手	1
G	AC端子护套	1
Н	ST2.9螺钉	2
Ι	正极PV连接器	5 kW~10 kW 为 2 对
J	正极PV端子	12 kW~15 kW 为 3 对
K	负极PV连接器	5 kW~10 kW 为 2 对
L	负极PV端子	12 kW~15 kW 为 3 对
М	正极PV 端口防尘盖	5 kW~10 kW 为 1 对
Ν	负极PV 端口防尘盖	12 kW~15 kW 为 2 对
0	PV 端子拆卸工具	1
Р	带RJ45 的防水接头	1
Q	文档	/
/	模块(选配)	/

* 选配件以实际发货为准。

J

17

X3-MIC G2系列逆变器防护等级为IP66,可安装在户外。 确保安装场地满足以下条件:

- 环境温度:-30℃~+60℃
- 相对湿度: 0~100%RH
- 请勿将逆变器安装在高于逆变器最大运行高度的区域。
- 通风良好,利于散热。如果逆变器安装在户外支架上, 建议在逆变器上方安装遮阳棚。
- 远离易燃、易爆和有腐蚀性物质的区域。
- 远离靠近可燃物及天线的区域。
- 避免阳光直射、雨淋、积雪。
- 墙面坡度应在±5°以内。

安装逆变器的墙面应满足以下条件:

- 1. 实心砖/混凝土或同等强度的安装墙面;
- 2. 如果墙壁强度不够(如木质墙面、装饰过厚的墙面), 必须对逆变器 进行支撑或加固。

运行过程中, 请避免阳光直射、雨淋、积雪。



▶准备

5.4 安装步骤

在安装之前请准备好以下工具:



安装

▶安装预留空间



▶步骤 a)从逆变器背面取下支架。



b)在墙上标记出壁挂的三个孔位(左右间隔223 mm,上下间隔30 mm)。



c)用孔径为10 mm的冲击钻钻孔,确保孔深至少60 mm,以便于 安装。







e) 拧紧自攻螺钉 (附件B) 和垫片 (附件C), 安装壁挂支架。



f)将逆变器悬在支架上方,移动逆变器靠近支架,轻轻放下逆变器,确保背部的2个凹槽与支架上的2个挂接耳配接好。拧紧右侧的 十字槽螺钉。



6 逆变器接线

6.1 PV连接

X3-MIC G2逆变器带有多个光伏连接口,可连接2路光伏组件。 请选择功能优良、质量可靠的光伏组件。连接的模块组件的开路电 压应小于最大直流输入电压(见下表),工作电压应在MPPT电压范 围内。

主	٠	巨	+	台	λ	山	T	阳	估
衣	٠	取	へ	舠	\sim	叱	压	1K	目目

型号	X3-MIC-5K-G2	X3-MIC-8K-G2	X3-MIC-10K-G2	X3-MIC-12K-G2	X3-MIC-15K-G2
最大直流输入电压			1000 V		





光伏组件的电压很高,属于危险电压,在接线时请遵循安 全用电规定。



警告! 禁止将光伏组件的正极或负极接地。



提示! 并联的两串光伏组件要满足以下要求: 相同型号;相同数量;相同排列;相同角度。 为了节省电缆和减少直流损耗,我们建议把逆变器安装 在光伏组件附近。



请勿遮挡光伏组件。

a)关闭直流开关,从附件包中取出PV端子(附件J和L)和 PV连接器(附件I和K),选择4mm²的PV线缆,连接光伏组件。



PV端子 PV线缆 PV连接器 b) 用剥线钳从线缆末端剥去7 mm的绝缘皮。



c)将线缆插入PV端子(附件J和L),确保所有导线都完全插入。



d) 用PV端子压线钳压紧PV端子。



e)将PV连接器(附件I和K)的锁紧螺母拧松,然后将线缆穿过锁紧螺母。



f)将线缆用力插入绝缘外壳,当听到或感到"咔哒"声时,PV端子就 正确固定了。



g) 拧紧螺母。



h) 在连接到逆变器之前,请打开光伏串的开关,用万用表测量光伏电缆正极和负极的开路电压,确保开路电压<逆变器的最大直流输入电压。



i) 从逆变器上拆下防尘帽。



j) 连接到逆变器的相应端口(正极和负极), 听到"咔哒"声时就连接好了。



*将未使用的PV端口用附件所配的PV端口防尘盖(附件M和N)密封好。



• 拆除PV端口防尘盖和PV线缆

用PV端子拆卸工具(附件O)拆除PV端口防尘盖。



用PV端子拆卸工具拆开PV连接器,然后拔出PV线缆并轻轻去掉PV连接器。



6.2 电网连接

X3-MIC G2系列逆变器为三相并网机型。额定电网电压为220V, 频率为50 Hz。其他技术要求应符合当地公共电网的要求。

表:线缆和交流断路器推荐

型号	X3-MIC-5K-G2	X3-MIC-8K-G2	X3-MIC-10K-G2	X3-MIC-12K-G2	X3-MIC-15K-G2
L1, L2, L3线	4-5 mm ²	5-6 mm ²	5-6 mm ²	5-6 mm ²	5-6 mm ²
PE, N线	2.5-5 mm ²	2.5-6 mm ²	2.5-6 mm ²	2.5-6 mm ²	2.5-6 mm ²
交流断路器	16 A	20 A	20 A	25 A	32 A

*由于环境和材料的不同,参数有一定差异。请根据当地情况选择合适的线缆和交流断路器。

交流断路器应安装在逆变器和电网之间,请勿将负载直接连在 逆变器上。



负载和逆变器的错误连接方式

• 连接步骤

a)检查电网电压与允许的电压范围(详见技术参数)。

b)断开所有相位上的断路器以充分防止误送电。

c)按下图将AC连接器(附件E)拆解为三个部分。

一握住端子插头的中间部分,旋松套筒,使其与插头分离。一将螺母从套筒上卸下。



d) 将交流线缆L1、L2、L3、N线绝缘皮剥去52.5 mm, PE线剥去 55 mm。并从L1、L2、L3、N和PE线导体末端剥去12 mm的绝缘 皮。然后将螺母和套筒依次套到线缆上。



e) 将剥好线的一端插入插头上对应的孔位内(N线和PE线必须正确连接),然后用内六角扳手(附件F)拧紧所有螺钉以固定每根线的位置。



f) 将套筒与插头和螺母拧紧。



g)将AC连接器的公头端子对准逆变器上的母头端子。



h) 拧紧公头端子上的绝缘套管, 将AC连接器与逆变器稳固连接。



i) 取出AC端子护套(附件G),将其分开后如图对准已连接好的AC连接器并扣紧,之后在固定孔位中插入螺钉(附件H)并用螺丝刀拧紧。



▲ 危险! 请务必安装AC端子护套,否则将有安全风险! • 保险丝和电缆的选择

市电电缆 (交流电电缆) 需要有短路保护和过热保护。输入电缆都要配有保险丝。正常的gG (US:CC或T) 保险丝在短路时会保护输入电缆,也会保护其他连接的设备免受损伤。根据当地的安全规定、额定输入电压、光伏逆变器的额定电流选择保险丝的大小。

交流输出受外部保险丝保护(额定电流为16 A/600 VAC的适合 于5 kW;25 A/600 VAC的适合于8 kW/10 kW;40 A/600 VAC的 适合于12 kW/15 kW)。保险丝需要配备在交流输出的实际连接 中。

以上保护装置的额定短路电流至少应该与安装地点的预期故障 电流一致。详细信息请阅读本手册的技术参数部分。

交流输出电缆:Cu; R, S, T, N+PE: 3*4.0 mm² +4.0 mm² 适合于5 kW, 3*5.3 mm² +5.3 mm² 适合于8 kW/10 kW, 3*6 mm² +6 mm² 适合于12 kW/15 kW, 环境温度40℃。

注意事项1:在与上述不同的情况下,要根据当地的安全规定、 额定输入电压、单位负载电流选择保险丝。

注意事项2:使用的保险丝必须经过认证机构批准。

注意事项3:交流输出电缆最好采用软线。

在最坏的情况下,反向电流包括整个线路的短路电流的总和, 如终端使用系统中使用的部件和相关设备(连接器、电缆、连接 盒、开关设备等)的反向电流。在考虑使用哪种光伏组件时,应考 虑反馈电流和反向电流。在太阳能发电器和逆变器之间的直流断路 器或是保险丝要根据太阳能逆变器的输入范围进行选择。

根据以上逆变器的反馈电流和短路电流级别及最大电压级别选择直流电缆。

6.3 接地连接

a) 用剥线钳剥去导线的绝缘皮。



b) 将热缩套管套到接地线缆上, 并将已剥线的部分插入接地端子(附件D)。



c) 用压线钳压紧接地端子后,将热缩套管拉过接地端子的压接部分,并用热风 枪将其收缩,使其与端子稳固连接。



d) 拆下逆变器右侧的接地螺钉。



e) 将接地线缆连接到逆变器,并用内六角扳手固定。





6.4 通信连接

该逆变器含一系列通讯接口,如WiFi、RS485/电表、DRM和 USB,用于人机交互升级。通过这些接口,输出电压、电流、频率、 故障信息等运行信息都可以传到个人电脑或者其他监控装置上。

6.4.1 监控模块 (选配)

该逆变器提供监控模块连接端口,可以通过连接监控模块来收 集逆变器的信息,包括状态、性能和更新信息,并显示在监控网站 上(如有需要可向供应商购买选配的监控模块)。

连接步骤:

- 1. 将监控模块插入逆变器底部的"DONGLE"端口。
- 2. 连接网络。
- 3. 下载监控平台APP进行设置。
- 根据提示创建新用户,设置网络连接并检查逆变器状态。
 (详细设置请参阅相关产品的说明书。)



6.4.2 RS485/电表连接

逆变器底部有一个RS485接口。通过该接口,逆变器可以:1) 与计算机、Datahub或其他设备和电表进行通信,实现并机功能或充 电桩功能;或2)实现干接点功能以及通过热泵盒子实现热泵控制等 多种功能。



本产品的RS485接口可支持连接Modbus通讯线, 逆变器可通过 RS485转USB线缆或外部Modbus控制设备连接到工业用SCADA系 统, 实现远程查询监控数据、远程配置系统设置项等功能。

• RS485连接步骤

a)拆解附件包中带RJ45的防水接头(附件P)。



b)将通信线缆穿过防水接头的拆卸部件,然后剥去通信线缆的绝缘皮。



c) 按照引脚定义规则将剥开的线缆插入RJ45水晶头, 并用压网线钳压接 RJ45水晶头。



d) 卸下RS485端口上的保护盖。



e) 将线缆连接到逆变器的RS485端口。



f) 拧紧防水接头。



- 引脚定义
- a) RS485/电表连接引脚定义如下:



b) 热泵控制器是逆变器提供的控制信号,可通过热泵盒子打开或关闭SG Ready热泵。引脚定义如下:

引脚	1	2	3	4	5	6	7	8
定义	Х	Х	热泵	Х	Х	GND	Х	Х

6.4.2.1 电表连接 (选配)

逆变器可以通过该接口与电表进行通讯,通过电表可以实现: 1.监控每日输入电网及从电网获取的电量; 2.更精确地监控逆变器向电网输出的电量。



提示! 使用的智能电表必须经过艾罗能源授权,任何第三方或未 经授权的电表都不能与逆变器匹配。如果未经授权的电表 无法使用,本公司将不承担责任。

电表连接步骤:

三相电表的安装详见相应快速安装指南。

6.4.2.2 并机功能

该系列逆变器通过与Datahub连接可以实现并机功能,并机系统 最多可支持60台逆变器并机,且通过在主电路上安装电表可实现电 网零输入。在这个并机系统中,Datahub将作为系统的主机,所有的 逆变器都是从机。Datahub可以与所有逆变器从机进行通讯。



图:Datahub并机系统





	提示!
_ ~	在将Datahub连接到并机系统之前,请检查逆变器的设置
	是否符合以下条件:
	1. "Modbus功能"应设为"外部通讯"。
	2."并机设置"应设为"禁止"。
	3. "通讯地址设置"中所有逆变器的地址应不同。否则,
	请重新设置RS485通讯地址。

• 接线步骤

a) 根据需要准备足够数量的RJ45一分二转接头。

b)将一根RS485通信线缆的一端连接到Datahub,另一端通过 RJ45-分二转接头连接到任一逆变器从机。

c)借由RJ45一分二转接头用RS485通信线缆将所有逆变器从机一一 连接。

d)将电表与Datahub和电网连接。



详情请参考Datahub的使用说明书。

6.4.2.3 充电桩功能

该逆变器可与智能充电桩通讯,形成智能光伏、储能和充电系统,最大限度地利用光伏能源。

图:智能光伏、储能和充电系统



接线步骤

a) 准备一个 RJ45一分二转接头,一分二转接头应放置在防水处。
 b) 根据引脚定义规则,借由一分二转接头用通信线缆连接充电桩、
 电表和逆变器。

c)与逆变器连接的通讯线缆应接入逆变器的RS485接口。

• LCD显示屏设置

打开整个系统的电源,在LCD显示屏上进入逆变器的"设置"页面。

a)进入"并网控制"页面,选择"电表"。



b) 进入"Modbus功能"页面,选择"匹配充电桩"。



c) 在充电桩的APP中将"电网数据来源"设置为"逆变器"。

关于充电桩的安装和设置, 详情请参阅充电桩的说明书。

提示!

当前充电桩功能与Datahub并机功能无法同时使用。如果 已使能充电桩功能且系统中已连接Datahub,请移除 Datahub,充电桩将正常工作。如果需要将Datahub留在并 机系统中工作,则先移除Datahub,将"Modbus功能"页 面下的"匹配充电桩"改为"外部通讯",然后重新连接 Datahub。

6.4.3 升级

用户可以通过U盘升级逆变器系统。



言 回! 确保输入电压高于140V(在良好的光照条件下),否则 可能会导致升级失败。

升级步骤:

将监控模块移除。

- 1) 请咨询我们的售后人员获取最新升级文件,并将其解压到U盘中,文件路径如下:
 - "update\ARM\618.xxxxx.00_MICPROG2_ARM_Vx.xx_xxxxxx.usb"
 "update\DSP\618.xxxxx.00_MICPROG2_DSP_Vx.xx_xxxxx.usb"
 注意: Vx.xx是版本号, xxxxxxx是文件建立日期。



2)务必断开直流输入和交流输出。如果端口上连有监控模块,请先



3)将U盘插入逆变器底部的DONGLE接口。然后打开直流开关,连接PV侧,液晶显示屏显示如下:



4)按上下键选择"ARM"或"DSP"。然后长按下键,并选择正确的更新文件来确认更新。ARM和DSP需要逐个更新。
5)升级完成后,请关闭直流开关或断开PV连接,然后拔出U盘,重新连接监控模块。



6.5 逆变器运行

检查下面的步骤之后运行逆变器:

- a)检查逆变器是否在墙上固定完好。
- b)确保所有直流断路器和交流断路器均已断开。
- c) 交流电缆正确连接到电网。
- d)确保所有光伏板和逆变器正确连接。未使用的直流连接器需用盖 子密封。

启动逆变器:

- 将直流开关打在"ON"的位置。
- 闭合外部交流断路器。
- 当光伏板产生足够的电量时, 逆变器将会自动启动。
- 检查LED指示灯和LCD显示屏状态, LED指示灯应为蓝色, LCD 显示屏显示主界面。
- 如果LED指示灯不是蓝色,请检查以下内容:
 - —所有的连接是正确的。
 - 一所有的外部断开开关是闭合的。
 - 一逆变器的直流开关打在"ON"的位置。

以下是逆变器启动成功时的3种不同状态。

- 等待中:当光伏板的直流输入电压高于120 V(最低工作电压)且低于150 V(最低启动电压)时,逆变器等待检测。
- 检测中:当光伏板的直流输入电压高于150 V且光伏板有 足够的能量启动逆变器时,逆变器将自动检测直流输入状态。
- •正常运行:逆变器正常工作时,蓝灯常亮。同时向电网馈 电,LCD显示当前输出功率。

警告! 只有在逆变器的所有安装工作均已完成后才能打开逆变器的 输入端。所有的电气连接必须由专业人员根据当地的法规来 执行。

7 操作方法 7.1 控制面板



序号	名称	说明
А	LCD显示屏	显示逆变器信息
В	LED指示灯	蓝灯常亮:逆变器处于正常运行状态。 蓝灯闪烁:逆变器处于等待状态。
С		红灯常亮:逆变器处于故障状态。
D	计化树	上键/返回键:光标上移或增加数值。 从当前界面或功能返回。
E	切肥斑	下键/确认键:光标下移或减少数值。 确认及修改参数。

注意:

江戸・		
按键	操作	说明
٨	长按	返回键,返回上一级界面或确认功能设置生效。
上键/返回键	短按	上键,光标上移或增加数值。
V	长按	确认键,进入下一级界面或确认参数修改。
下键/确认键	短按	下键,光标下移或减少数值。

7.2 LCD 显示

1级界面

a) 第一行显示参数(输出功率、并网功率、日发电和总发电) 和数值。

b) 第二行显示运行状态。

"输出功率"代表逆变器实时输出功率。

"并网功率"代表逆变器向电网输出或从电网输入的电量 (正值表示输入电网的电量,负值表示从电网取用的电量)。

"日发电"代表逆变器当日发电量。

"总发电"代表逆变器到目前为止的发电量。

2级界面

长按任一一级界面的参数均可进入二级界面的"状态"参数。 用户还可查看其他参数,如"语言"、"日期"、"设置"(需要密)、"中末中星""供出口土""关下"(可本系)"东路位息)

码)、"电表电量"、"错误日志"、"关于"(可查看逆变器信息)。

3级界面

长按二级界面的参数可进入相应的第三级参数界面。 a)状态:用户可以看到电网和输入端的电压/电流/功率参数, 如电网电压、电网电流、电网性能因素值和输入端的输入电 压、输入电流和输入功率。

- b)语言:该逆变器提供多种语言供用户选择。
- c) 日期时间:用户可以修改逆变器的日期和时间。
- d)设置:输入安装密码,进入下一级可设置参数。
 - (1) 安规:用户可以在这里设置正确的安规标准。

(2) 并网控制:逆变器可以通过该功能控制输出到电网

的电量。是否启用该功能主要基于用户的意愿。

(3)干接点功能(该功能主要用于澳大利亚):用户可以选择是否使用干接点功能。







*用户可以依次看到R.S.T





"市电服务"和"市电保护"页面:







▶LCD数据显示

主界面(1级界面)为默认界面,当系统成功启动或一段时间内 没有进行操作时,逆变器会自动跳转至该界面。

该界面信息显示"输出功率"、"并网功率"、"日发电"、 "总发电"等信息,可按上下键查看。

▶ 菜单界面

菜单界面(2级界面)是一个过渡界面,用户可以通过它进入其 它界面设置或获取信息。

一当LCD显示主界面时,用户可以长按下键进入该界面。

一用户可以通过移动功能键光标选择界面,长按下键确认界面。



状态

状态主要包括电网和组件两个方面。

短按上键和下键进行选择,长按下键确认选择,长按上键返回上一级界面。

= = = = 状	态 = = = =
> 电网	
组件	

a) 电网

该状态界面显示的是逆变器交流输出端口的当前状况,如电 压、电流、输出功率和并网功率。"输出"测量的是逆变器的输出功 率,"并网"测量的是输出到电网的功率或从电网端输入的功率。正 值表示馈入电网的功率,负值表示从电网取用的功率。

短按上键和下键查看参数,长按上键返回状态界面。



b)组件

该状态界面显示的是系统中光伏组件的实时状况,如每路光伏 组件的输入电压、电流和功率状况。

短按上键和下键查看参数,长按上键返回状态界面。



语言

该功能主要用于选择语言,包括中文、英语、德语、波兰语、 法语和葡萄牙语等。



日期

该界面主要供用户设置系统日期和时间,短按上键或下键增加 或减少数值。长按下键确认并切换到下一个数值。所有数值确认完 毕后,长按下键确认日期和时间。



 设置 设置功能可用于设置逆变器的安规、并网、连接等。

* 密码

安装默认密码是"2014",该密码允许安装人员查看和修改必要的设置,以符合当地的法规。如果需要进行更高级的设置,请联系经销商或艾罗能源获取帮助。可通过短按上键或下键增加或减少数值,长按下键确认并切换到下一个数值。所有数值设置完毕后, 长按下键即可确认密码。



输入密码后, LCD界面信息将会显示如下:



a) 安规

用户可以在这里根据不同国家的并网标准设置安规。有多种标 准可供用户进行选择(如有变化恕不另行通知)。此外,客户还可 选择自定义安规(UserDefined),确认后可对相关参数在更大的范 围内进行自定义设置。默认为CQC。

==== 安规 ====



b)并网控制

逆变器可以通过该功能控制输送到电网的电量。是否启用该功 能取决于用户的意愿。

在"电表/禁止"里选择"电表"意味着用户必须安装电表来监测输出到电网的电量。这里包含用户设置值和出厂设置值。出厂设置值为默认值,用户不可更改。用户设置值由安装人员设置,其值必须低于出厂设置值且在0kW-30kW范围内。

选择"禁止"意味着该功能将被关闭。

短按上键或下键进行选择,长按下键进行确认。



c) 干接点功能

安装人员可以选择"使能",通过外部通讯工具控制逆变器的 开关机。



d) 市电服务

通常用户不需要设置市电服务参数,出厂前已根据安规要求设 置所有默认值。

如果需要重置,应根据当地并网要求进行更改。





g) 通讯地址

如果启用该功能,逆变器将与计算机进行通讯,通过计算机可 对逆变器的运行状态进行监控。用一台计算机监控多台逆变器时需 设置不同逆变器的RS485通讯地址。默认地址为1。



h)并机设置

确保此设置一直保持禁用状态(默认为"禁止",该系列逆变器不支持未连接Datahub的并机。)



i) MPPT扫描模式

有四种模式可供选择:关闭、低频扫描、中频扫描、高频扫描。它可以显示光伏板扫描的频率。

如果选择了"低频扫描", 逆变器将会通过低频模式扫描光伏板。



>模式选择 关闭

j) 发电量清零

用户可通过该功能清零发电量。



>复位	
是	

k)电表清零

用户可通过该功能清零电表电量。短按上键和下键选择,长按 下键确认(如果用户使用艾罗能源电表,可以选择"是"清零电 表)。

	电衣焨令	=	=	=	=	
>复位						
是						

1) 错误清除

用户可通过该功能清除错误记录。短按上键和下键选择,长按下键确认。



m)复位Wifi

用户可通过该功能重启Wifi。



>复位	
是	

n)机型

用户可通过该功能查看机型。

= = = =	机型	= = = =
机型: 15.0-T		

o)PV连接类型

用户可通过该功能选择光伏组件的连接方式。



p) 零线使能

用户可以通过此功能启用或禁用零线使能。如果交流侧的零线 已连接,请选择"使能";如果未连接,请选择"禁止"。



q) 热泵

用户可使用该功能连接热泵。

如果用户使用热泵盒子通过逆变器该功能控制热泵,请查看热泵盒子快速安装指南进行参数设置。

==== 热泵	= = = =
>模式选择	
负载管理	

r) Modbus 功能

如果客户需要使用充电桩功能,请选择"匹配充电桩",以与 充电桩进行通讯;如果需要与其他设备进行通讯,请选择"外部通 讯"。

= = = = Modbus 功能= =	= =
>功能选择	
匹配充电桩	

电表能量

用户可通过该功能查看输入和输出的电量。可显示 "今日耗电量"、"总耗电量"、"今日馈电量"、"总馈电量"等信息,可按上下键查看。



今日耗电	里.
	0.0kWh

• 错误记录

错误记录界面显示已发生的故障信息,最多可记录6条故障信息。短按上键或下键查看数据,长按上键回到主界面。

= = = = 错误记	录	= =	= =
1:23-01-01	17	: 30	
市电丢失错讠	吴		

关于

此界面显示逆变器的基本信息,包含序列号、控制程序版本、 通讯程序版本和内部版本号。

= = = =	关于	
序列号:		
XXXX	XXXXX	XXXXX

8 故障处理

8.1 故障处理

本部分包含X3-MIC G2系列逆变器可能出现的故障信息及解决方法,并为您提供故障排查提示,以确定和解决X3-MIC G2系列逆变器可能出现的大多数问题。

本部分将帮助您缩小可能遇到的问题的来源。请阅读以下故障排除步骤。

检查系统控制面板的警告或故障信息。如果有信息显示,请在进 一步操作前进行记录。

尝试下表中所示的解决方案。

故障描述	诊断及解决
硬件保护	硬件过流故障。 -请等待10s左右,观察故障是否恢复; -或断开PV,使机器关机重启,观察故障是否恢复; -或联系我们寻求帮助。
市电丢失错误	无法检测到市电的故障。 -请判断市电接线是否松动; -或等待片刻,机器会在市电恢复时重新连接; -或联系我们寻求帮助。
市电电压错误	市电电压过压或者欠压故障。 -请判断市电接线是否松动; -或等待片刻,机器会在市电恢复时重新连接; -或联系我们寻求帮助。
市电频率错误	市电频率过频或者欠频故障。 -等待片刻,机器会在市电恢复时重新连接; -或联系我们寻求帮助。
PV电压错误	PV电压过压故障。 -请检查PV端电压是否过高; -或联系我们寻求帮助。
母线电压错误	直流母线电压过压故障。 -检查PV输入电压是否超出逆变器工作电压范围; -或断开PV接线并重连; -或联系我们寻求帮助。
十分钟过压保护	市电十分钟过压故障。 -机器会在市电恢复时重新连接; -或联系我们寻求帮助。
直流注入错误	交流电流中的直流分量超出标准故障。 -等待片刻观察机器是否恢复正常状态; -或联系我们寻求帮助。
硬件限制错误	澳规中的硬保护限制故障。 -等待片刻观察机器是否恢复正常状态; -或联系我们寻求帮助。
软件过流保护	软件过流保护。 -等待片刻观察机器是否恢复正常状态; -或断开PV和市电后重新连接; -或联系我们寻求帮助。

故障描述	诊断及解决
漏电流过流保护	漏电流过流保护。 -请检测逆变器接线,等待片刻观察机器是否恢复正常 状态; -或联系我们寻求帮助。
绝缘阻抗保护	绝缘故障。 -请检查逆变器接线; -或联系我们寻求帮助。
过温错误	温度过高故障。 -检查机器和环境温度是否超过运行温度范围; -或联系我们寻求帮助。
低温错误	低温故障。 -检查环境温度是否超过运行温度范围; -或联系我们寻求帮助。
内部通讯错误	内部通讯故障。 -机器关机后重启看故障是否清除; -或更新ARM软件,重新烧录程序; -或联系我们寻求帮助。
内部风扇错误	风扇故障。 -检查风扇是否故障或损坏; -或联系我们寻求帮助。
交流端过温保护	交流端过温故障。 -检查交流端子是否紧密连接; -检测环境温度是否超过运行温度范围; -或联系我们寻求帮助。
主存储器错误	主存储器错误故障。 -断开PV端接线并重连; -或联系我们寻求帮助。
漏电流装置检测	漏电流检测装置故障。 -重新启动机器; -更新ARM软件或重新烧录程序; -或联系我们寻求帮助。
组件配置错误	PV反接故障。 -检查PV侧+/-极是否反接; -或联系我们寻求帮助。
继电器错误	继电器故障。 -检查电网接线是否正常; -或重启机器; -或联系我们寻求帮助。
其它设备错误	机型未正确设置故障。 -联系我们寻求帮助。
通讯存储器故障	通讯存储器故障。 -断开PV和市电并重连; -或联系我们寻求帮助。
电表错误	电表故障。 -检测电表连接; -检查电表是否正常; -或联系我们寻求帮助。

故障描述	诊断及解决
风扇1 告警	外部风扇1异常警告。 -检查风扇是否正常; -或联系我们寻求帮助。
凤扇2 告警	外部风扇2异常警告。 -检查风扇是否正常; -或联系我们寻求帮助。
机型错误	机型错误。 -检查ARM和DSP软件的版本; -检查产品序列号; -或联系我们寻求帮助。

如果逆变器信息面板没有显示故障指示灯,请检查下列各项以确认当前的安装状态是否允许设备正常运行。

- 逆变器的安装环境是否干净、干燥、通风良好?
- 一 直流输入端的断路器是否打开?
- 线缆的尺寸和长度是否合适?
- 一输入端和输出端的线缆和接头是否处于良好连接状态?
- 一在具体环境中的性能设置是否合适?
- -LCD显示屏和通讯线缆连接是否良好,是否有损坏?

联系浙江艾罗网络能源技术股份有限公司以获取进一步技术支持。请提供安装信息、产品型号和序列号。

8.2 日常维护

逆变器需要定期进行安全检查或维护。

▶ 安全检查

安全检查应至少每12个月进行一次,执行检查工作的人员必须 接受过足够的培训、拥有足够的知识和实际操作经验。检查数据记 录在设备日志中。如果设备运行不正常或测试结果不通过,则必须 维修。

▶ 定期维护

只有合格人员才能执行以下操作。

在使用逆变器的过程中,管理人员应定期检查和维护设备,具体操作如下:

- 检查逆变器后侧的散热片是否有灰尘遮盖,必要时对机器进行清洁和除尘。此项工作应不时进行。
- 检查逆变器指示灯是否正常,检查按键是否正常,检查显示 屏是否正常。这项检查工作应至少每6个月进行一次。
- 3. 检查输入和输出线是否损坏或者老化。这项检查工作应至少 每6个月进行一次。
- 清洁逆变器面板并检查其安全性。这项检查工作应至少每6个 月进行一次。

9 拆除

拆除

9.1 拆除逆变器

- 断开逆变器与直流输入和交流输出的连接。
- 等待至少5分钟,以便断电。
- 断开通信和可选连接线。
- 从支架上拆下逆变器器。
- 如有必要,拆下支架。



9.2 包装

如果可能,请将逆变器装入原包装。如果原包装找不到,也可以用满足下列要求的纸盒进行包装:

- 承重能达到 30 kg以上。
- 易于搬运。
- 能够完全封盖。

9.3 存放和运输

将逆变器存放在干燥、温度在-30℃~+60℃的环境中。在存放 和运输过程中应注意堆叠不超过六层。

9.4 报废处理

当逆变器或其他相关组件需要报废处理时,应根据当地废物处 理规定进行。请务必将废弃的逆变器和包装材料运送到指定地点, 以便相关部门进行处理和回收。

10 免责声明

X3-MIC G2系列逆变器在有限条件下运输、使用和运行,如环境、电气等。在下列情况下,艾罗能源不承担提供服务、技术支持或补偿的责任,包括但不限于:

- 逆变器因不可抗力(如地震、洪水、雷暴、闪电、火灾、火山爆发等)而损坏或破损。
- 逆变器的保修期已过, 未购买延长保修的。
- 无法提供逆变器的序列号、保修卡或发票。
- 逆变器因人为原因损坏。
- 逆变器的使用或操作违反当地政策中的任何条款。
- 逆变器的安装、配置、调试不符合本手册中提到的要求。
- 未经本公司授权,以本手册中提及的不当方式安装、改装或 操作逆变器。
- 未经本公司授权,在本手册所述的不适当环境或电气条件下 安装、运行逆变器。
- 未经本公司授权,在硬件或软件上更改、更新或拆卸逆变器。
- 从其他非法渠道获取通信协议。
- 未经本公司授权,建立监控系统。
- 艾罗能源对本用户手册中的所有内容保留最终解释权。





供客户填写(必填)

姓名	国家	
联系电话	邮箱	
安装地址		
省	邮编	
产品序列号		
安装日期		
安装公司名称		
安装人员姓名		执照号码

供安装商填写

组件 (选填)	
组件品牌	
组件规模	
MPPT 数量	每路组件数量
电池 (选填)	
电池型号	电池种类
电池品牌	
电池安装数量	
日期	签名

请登录艾罗能源质保注册网站 https://www.solaxcloud.com/#/warranty 或使用手机扫描背面二维码完成网上质保注册。

如需了解更多详细质保条款内容,请登录艾罗能源官方网站:www.solaxpower.cn获取。

A



打开手机摄像头,扫描二维码,完成质保注册 请在安装后立即注册并获取您的质保证书 保持您的产品在线并赢取SolaX积分。